



Системы отопления дома однотрубные.

В настоящее время большое распространение получили **однотрубные системы** с нижней разводкой и вертикальными стояками, в которых радиаторы обеими подводками присоединяются к одному стояку. Такие системы отопления проще монтировать и они обеспечивают более равномерный прогрев всех нагревательных приборов.

В **однотрубных** системах вода последовательно проходит через все отопительные приборы и поэтому они должны быть тщательно отрегулированы. Количество секций радиаторов выбирается расчётным методом, учитывая степень остывания теплоносителя. В однотрубных системах применить поквартирный учет потребленной тепловой энергии достаточно сложно и дорого.

Схема однотрубной системы.

Схема однотрубной **системы отопления** представлена на рисунке.